SX-V/SX-VR型

塩ビ管対応型 ソフトシール仕切券

取 搬 亂 明 書



本取扱説明書を読み、内容を理解してから当製品の使用及び保守点検を行ってください。

また、いつでも見られる場所に大切に保管し、据付・試運転終了後は必ず維持管理者にお渡しください。

はじめに

このたびは、クボタソフトシール仕切弁をご採用くださいまして、誠にありがとうございます。 本書は、お客様にバルブを正しく安全に、お使いいただくための取扱いについて、説明しています。 お使いの前に、必ずお読みいただき、お読みになったあとも大切に保管してください。

----- 警告表示 -

▲ 警告

取扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が 想定される場合。

⚠ 注 意

取扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険が想定される場合、 および物的損害のみの発生が想定される場合。

----- 本取扱説明書について ------

- ・内容についてご不審な点や、お気づきのことがありましたら巻末の 窓口へ、ご連絡ください。
- ・内容は、予告なく変更する場合があります。

クボタソフトシール仕切弁 を 正しく安全にご使用いただくために

安全上のご注意

お使いの前に、この「注意事項」をお読みのうえ安全に 取扱ってください。

受取り・運搬・保管時 ―

⚠ 注 意 … 落下などによる事故防止

- (1) バルブの吊りあげ・玉掛けは、質量(重量)を確認のうえ行い、吊荷の下には立ち入らないなど安全に十分注意して作業してください。
- (2) ダンボール梱包の製品は、水に濡れると梱包強度が低下することがありますので、保管・取扱いには十分注意してください。
 - これらの注意を怠ると、傷害事故の生ずるおそれがあります

- 据付・試運転時 ---

⚠ 注 意 … 落下・転落などによる事故防止

- (1) バルブの吊りあげ・玉掛けは、質量(重量)を確認のうえ行い、吊荷の下には立ち入らないなど安全に十分注意して作業してください。
- (2) 作業を行うときは、足場の安全を確保し、不安定な管の上などでの行為は避けてください。 これらの注意を怠ると、転落などによる傷害事故の生ずるおそれがあります。
- ⚠ 注 意 … 傷害事故防止
- (1) 離脱防止リング(7ページ参照)の内径はシャープエッジになっていますので素手で触れないでください。 これらの注意を怠ると、傷害事故の生ずるおそれがあります。

- 維持管理時 -

⚠ 警告 … 酸欠などによる事故防止

- (1) 弁室や管内に入るときは、必ず酸素濃度を測定するとともに臭気に注意してください。 また、これらの場所で作業を行うときは、常に換気に気をつけてください。
- (2) 塗装作業を行うときは、火気および換気に気をつけてください。 これらの注意を怠ると、人身事故(死亡事故)の発生するおそれがあります。
- ♪ 警告 … 誤操作による事故防止
- (1) 弁内部の点検で管内に入るときは、操作責任者との連絡を確実に行ってください。 これらの注意を怠ると、人身事故(死亡事故)の発生するおそれがあります。
- ⚠ 注 意 … 傷害事故防止
- (1) 作業を行うときは、足場の安全を確保し、不安定な管の上などでの行為は避けてください。
- (2) 弁本体部品の分解作業は、管内に圧力の無いことを確認してから行ってください。 これらの注意を怠ると、傷害事故の生ずるおそれがあります。

正しい使い方

正しい用途 一

☆ソフトシール仕切弁は、主に上水・下水・

工水・農水の管路に据付され、流体の遮断に 使用されるバルブです。

☆本体はJWWA B 120で接合形式を 鋳鉄SGR-N形異形管〈離脱防止リング 内蔵型〉に基づき設計製作された製品です。

- 正しい運転 -

☆適正な圧力範囲で使ってください。

圧力クラスにより2種類あります。 2種:7.5K 3種:10K

☆止水には、6.作動確認の締め込みトルクと回転 数を参照して下さい。

☆全開、全閉運転が原則です。 絞り運転は、騒音・振動の元になりバルブの 寿命をはやめることがあります。





☆据付姿勢は立形が原則です 立形以外では、止水性能が低下することが あります。



横・平・傾斜据が

本 文

- ・正しい使用方法
 - ・標準仕様を参照してください。

♪ふだんのご注意 -

不用意にさわらないでください。

☆バルブには圧力がかかっています。

☆露出した弁棒、スピンドル部は回転したり、 上下に動きます。 まきこまれないようにしてください。

維持管理を忘れずに -

点検・手入れが大切です。

☆日常点検をして下さい。

☆点検のポイントは、作動の良好と 漏れなしの確認です。


本文・点検を参照してください。

もくじ

-0.01	正しく安全にご使用いただくために	巻頭
1.	構造および部品名称	7
2.	受取り	8
	 1)確認事項 2)受取り 	
3.	運搬と保管	9
	 (1) 運搬 (2) 保管 	
4.	開梱	10
	1) 開梱	
	2) 開梱後の確認事項	
5.	据付	. 11
	2) 据付前の確認事項3) 据付	
	O JHIJ	
6.	作動確認	13

7.	維持管理		•••••	 	14
	1) 正しい	使用方法			
	(1) 適用	範囲			
	(2) 運転				
	(3)操作	:			
	2) 点検				
	(1) 通常	点検			
	(2) 定期	I点検			
	(3) 突発	的な点検			
	(4) 部品	の交換			
	3)故障例	と対策			
	4) 事故例	と対策			
	標準仕様			 	巻末

1. 構造および部品名称



注記)本図は、内ねじ式で呼び径100mmの標準構造図です。外ねじ式及び呼び径の異なるものは、 構造が異なります。

弁本体の受け口及びハウジングには、ゴム輪、離脱防止リング等の接合部品が組込まれています。

2. 受取り

1) 確認事項

- (1) 製品がお手元に届きましたら、ご契約内容と相違ないかを、確かめてください。
- (2) 製品には出荷案内書(送り状)をつけています。
- (3) 製品には「安全上のご注意」をつけています。

2) 受取り


- (1) 製品の荷姿は、呼び径、形式、寸法、質量(重量)、形状によってダンボール、すかし箱などで梱包をしています。
- (2) 受取りは、適切な吊り用具を準備して、ダンボールやすかし箱の「注意マーク」を確かめて、 当布などで養生し、正しく安全な作業を行ってください。
- (3) 製品は、投げだし、落下、引きずり、倒しなどの衝撃を与えないように取扱ってください。
- (4) 受取りの荷姿例は次の通りです。

ダンボール


ダンボール・台付

すかし箱


木製角材




バンドを吊らずに 取っ手をもって ください



バンドを吊らずに 台ごとスリングペルト で吊ってください



すかし箱ごと スリングベルトで 吊ってください



スリングベルトまたは、 当布などで養生して 木製角材をワイヤーで 吊ってください

(5) 質量(重量)は、およそ次の通りです。 単位 kg

呼び径形式	50	75	100	150
内ねじ式	16	24	34	56

3. 運搬と保管

1) 運搬

- (1) 製品の移動や、据付をする現場までの運搬は、受取られた梱包、荷姿状態で行うことをおすすめします。
- (2) 運搬中に製品が損傷しないよう、養生してください。
- (3) 取扱いは、「2. 受取り」と同様に、行ってください。

2) 保管

- (1) 据付するまでの期間は、開梱しないで保管することをおすすめします。
- (2) 保管場所は、屋内の風通しのよい冷暗所としてください。 雨や直射日光などの環境下では、製品劣化の原因となります。

環	境	劣 化 の 種 類	
7		外観劣化	
直射	日光	塗装の変色劣化、ゴムの物性劣化	

(3) やむを得ず、屋外で保管するときは、シートなどで覆い、雨、直射日光、ほこりから保護してください。

4. 開梱

1) 開梱

(1) 開梱は次の方法で行ってください。

梱 包 材	開 梱 方 法
ダンボール	外周のバンドをナイフなどで切断して、バルブを取出し てください。 この時、手などを傷つけない様、ご注意下さい。
ダンボール・台付	外周のバンドをナイフなどで切断して、ダンボールを引 上げてください。 この時、手などを傷つけない様、ご注意下さい。
すかし箱	側板を台よりはずして、すかし箱を引き上げてください。
木製角材	製品との固定用ボルト・ナットをはずしてください。

- (2) バルブのふたにフックがついている製品は、それを使って吊ってください。
- (3) 製品は、粉体塗装面を保護するために、ワイヤーロープで直接吊らずに、当布などで養生して、取扱ってください。

スリングベルトの使用をおすすめします。

(4) 吊り作業を正しく安全に行うために、玉掛けの資格取得者が取扱ってください。

2) 開梱後の確認事項

- (1) 開梱しますと、製品全体がよく見えますので、外面内面について外観上異常な箇所がないか、確かめてください。
- (2) 無理にバルブの開閉や、分解は行わないでください。 また、異物などの付着を避けるために、据付までは、「3. 運搬と保管」と同様に正しく行ってください。
- (3) 弁体は少し開いていますので、ご使用まではその状態としてください。

5. 据付

1) 製品の確認

製品は、お客様とのご契約仕様に基づき製作した検査合格品ですが、据付前に次のことを確かめてください。

- (1) 製品仕様
 - a. 呼び径
 - b. 形 式

(内ねじ式、外ねじ式)

c. 操作方法

(手動式)

d. 開閉方向

(左回り開き、右回り開き)

e. 接合形式

鋳鉄SGR-N形異形管〈離脱防止リング内蔵型〉

- f. 有効長さ, 面間寸法
- g. 付属品 (オプション)
- h. 数 量

(2) 異常の確認

- a. バルブの内面や外面に、異物の付着や部品の損傷がないこと。
- b. バルブの組立ボルトに緩みがないこと。

2) 据付前の確認事項

製品は、相手配管に正しく据付して、その性能を発揮します。

そこで、据付前に次のことを確かめてください。

- (1) 相手配管の確認
 - a. 寸法について
 - ・接合形式が一致していること。
 - b. 外観について
 - ・接合面は傷、打痕などの異常がなく、滑らかで清浄であること。
 - ・配管内部には、異物がないこと。
 - C. 管端に所定の面取り及び標線が記入されていること。

(2) 必要空間の確認

バルブの操作や保守点検にそなえ、必要なスペースを確保してください。

3) 据付

- (1) バルブの据付
 - a. 据付姿勢は、立形が原則です。


横、平および傾斜した据付では、止水性能が低下することがあります。

b. ソフトシール仕切弁は、止水性能に流れ方向の制限はありません。 いずれが上流側、下流側になっても問題ありません。

(2) 配管との接合

①管の切断および面取り

切断線が管軸に対して直角になるよう 挿入長 切断します。下図のように必ず面取り できる を施し、バリなどを残さないで下さい。 ます。



③接合部の清掃およびVソープの塗布

受口、ゴム輪、離脱防止リング、ハウジングをきれいに清掃した後、受口部のゴム輪および差口全周にわたり Vソープを塗布します。


④管の挿入

軸芯を合わせ、ゴム輪の手前までパイプを差し込みます。挿入機(プーラー)を用いて標線まで挿入します。

ハンマーでたたき込みやバックホーな どでの挿入は絶対に避けてください。)

②標線の記入

挿入長さを表す標線を、下図のように できるだけ管の全周にわたって記入し



a president	単位:m
呼び径	Qo
50	107
75	120
100	132
125	138
150	152
200	175


5確認

チェックゲージを用いてゴム輪が正常 な位置にあるかどうかも確認します。

(3) 再施工


パイプの抜き方 万一、正しく接合できなかった場合は、下図の手順でバイブを再度接合して下さい。

受口のあるパイプと接合している場合




①「回り止めピーン」を抜きます。

②ハウジングのロック部を45°程度回転 させます。




③バイブを矢印方向に抜き取ります。
④離脱防止リング拡径穴からゴム栓をはずしてドライバーなどを差し込み、リング切欠部の先にあてがってリングを押し拡げます。




⑤リングを押し拡げながら、ハウジン グを矢印方向に抜き取ります。


受口のないパイプと接合している場合



①「回り止めピン」を抜きます。




③バイブを矢印方向に抜き取ります。



④ハウジングを矢印方向に抜き取ります。

- ②ハウジングのロック部を45°回転させます。
- 注)パイプを抜いた後、再度接合する場合には特に下記事項にご注意下さい。 ①パイプに傷がないかをよく調べ、傷のある場合は切断するか新しいパイプ に取り替えて下さい。
 - ②パイプを抜くときに継手からはずしたハウジング、回り止めピン ゴム栓 を元どおりセットして下さい。
 - ③上述の施工方法に従い再度接合して下さい。





6. 作動確認

据付がすみましたら、作動確認を行ってください。

1) バルブの開閉は、キャップやハンドルの操作方向に従い、全開から全閉までの全行程が、円滑に作動するかを確かめてください。

なお、キャップの形状は、鍔付きの場合は左回り開き、鍔なしの場合は右回り開きです。





左回り開きのキャップ

右回り開きのキャップ

又、ハンドル付の場合は、O(開方向)、S(閉方向)又はOPENの表示をしています。

2) ソフトシール仕切弁の止水は、ゴムを圧縮して行いますので、全閉時の操作力の変化は、 緩慢です。

締め込みトルクの目安と回転数は、次の通りです。

締め込みトルクと回転数

	締め込みト	全開~全閉	
呼び径	2種:7.5K	3種:10K	およその回転数
5 0	4 2	6 0	1 5
7 5	5 2	7 5	1 4
100	7 0	100	1 9
150	105	150	2 0

3) 初期通水時は、管路内の異物が弁座部に噛み込むことがあります。

万一、止水できないときは無理に締め込まず一旦開き、異物を下流側に流したのちに、 再度閉操作を行ってください。

7. 維持管理

1) 正しい使用方法

ソフトシール仕切弁を正しく、安全にお使いいただくために、次の正しい使用方法を守ってく ださい。

(1) 適用範囲

呼び圧力によって次の3種類があります。使用に適した圧力範囲でお使いください。

種類	呼び圧力	接合形式	使用圧力 MPa	最高許容圧力 MPa	全閉時の 最大差圧 MPa
2種	7.5K	鋳鉄SGR-N形 異形管〈離脱防	0. 75	1. 3	0. 75
3種 10K		止小疗 内蔵型〉	1. 0	1. 4	1. 0

注記1. 使 用 圧 力:最大使用圧力(静水圧)

2. 最高許容圧力:使用圧力に水撃圧を加えた圧力

(2) 運転

全開、全閉運転が原則です。

仕切弁で極端な絞り運転をしますと、キャビテーションが発生して、振動、騒音の原因にな り、寿命をはやめることがあります。

(3) 操作

手動操作時の取扱は、「6. 作動確認」を参照して下さい。

2) 点検

ソフトシール仕切弁を、安全にお使いいただくために定期的に点検をしてください。

(1) 通常点検

通常点検は、バルブ外部よりの確認点検です。

	点	検1	笛月	沂	内			容	周	期	点検	方法	半		定	基	準	処	置	備	考
					外	面	塗	装	1	年	目	視	錆、	剥	離の	ない	っこと	再塗装			
本	全		Þ	本	開	閉	状	態	1	年	目	視	正常	まに	作動	する	ること	確認、原	(因調査	弁棒の	作動
4					異	斧	ŕ	音	1カ	月	聴	覚	異常	音	のな	: 6,7,2	ځ	原因調查	:	・ボルトのゆる	、ナット み
	接	合	台	ß	漏			水	1カ	月	目	視	水源	れ	のな	いご	٤_	ボルト、 増締め	ナットの		
体	グラ	ラン	ド音	ß	漏			水	1か	·月 	目	視	水源	まれ	のな	:ひ)ご	と	・パッキ	の増締め		
	弁箱 など 部				漏			水	1か	月	目	視	水源	けれ	のな	いっこ	٤.	ボルト・ 増締め	ナットの		
部	弁	座	咅	ß i	漏		,	水	1	年	聴また圧力		水漏	わり	のな	いこ	٤.	原因調查	÷		

(2) 定期点検

通常点検の結果に基づいて、必要に応じ補修や部品の取替えを行ってください。

	点検箇所	内 容	周期	判定基準	処置	備考
	接合部	漏水	5年	水漏れのないこと	ゴム輪の取替え	
本	弁箱、ふた などの 耐 圧 部	漏水	5年	水漏れのないこと	ガスケット、 〇リングの取替え	-
	接水部	腐食状態	5年	有害な腐食がないこと	補修または取替え	
		ね じ 部 の 摩 耗	5年	摩耗の少ないこと	弁棒、めねじの 取替え	
体	弁棒	ねじ部の錆、 異物の付着	5年	・錆、付着物がなく、 開閉作動に支障がないこと・弁棒に傷がないこと	・清掃 ・弁棒、めねじこ まの取替え	
		弁棒の曲がり	5年	曲がりのないこと	取替え	
		弁座の摩耗	5年	漏水のないこと	取替え	
	弁 座 部	弁座の損傷	5年	漏水のないこと	取替え	
	Л <u>ж</u> нр	弁座の腐食	5年	漏水のないこと	取替え	
部		弁座の劣化	5年	漏水のないこと	取替え	
ı	弁箱、ふた などの耐圧 部	ガスケット、 〇 リ ン グ の 劣化	5年		分解時に取替え	

(3) 突発的な点検

不定期におこる地震、風水害などの天変地異および大規模な火災のあとには、管路の総合点検が必要です。

そのときには、管路診断や電気設備の総合チェックと共に、バルブの点検を合わせて行って ください。

(4) 部品の交換

部品を交換する場合には、機能維持のため、当社にご相談ください。

3) 故障例と対策

アフターサービスを依頼される前に、次のことを確かめてください。

	故障	原 因	対策	備 考
本	,	内ねじ式において弁棒と めねじこまの摩耗で弁体 が脱落		外ねじ式に交換する
	バルブの開閉不能	弁棒の破断で弁体が脱落 弁箱と弁体ガイド部の摩		明明运产3·2 / 、相 △/+/// // // // // // // // // // // // /
) OV J VIII IN	耗により過大トルク発生	一弁筠と弁体の取萃え	開閉頻度が多い場合は他機 種の検討
体		内ねじ式において弁棒、 めねじこまねじ部に水垢	弁棒、めねじこまの	開閉頻度の少ない場合、水 垢や錆の付着を防ぐため、
		や錆が付着	取替え	定期的な操作を行う
部	グランド部からの漏水	パッキンの摩耗、劣化	取替え	
	弁座から漏水	弁座の摩耗、損傷	取替え	

4) 事故例と対策

(1) 本体部

事 故	原因	対策	備考
バルブの開閉不能	弁座に異物が挟まる	異物を除去	
	弁棒ねじ部に異物がかみ 込む	異物を取り除き、他に 異常がないか調査	
バルブの操作トルク	弁箱底部に土砂が堆積し している	小開度での流れの勢い で堆積している土砂を 洗い流す	
が異常に大きい	パッキン押えの締付けすぎ (外ねじ式の場合)	パッキン押えボルトを ゆるめ、漏れのない程 度に締付け直す	
弁棒の曲がり、破断	・操作トルクのかけ過ぎ	・取替え	・操作トルクは、締め込
めねじこまの脱落	・操作ハンドル径が大きすぎる	・適正なハンドル径、人員にて操作	みトルク以下とする ・可搬式バルブ操作機を使
キャップの破損	・操作人員が多すぎる	・開度計を確認しなが ら操作する (開度計がある場合)	用する場合は、全開 、 全閉付近は十分注意して 操作を行うこと
ゼニン い切ふこの	パッキンの締め方が弱い	パッキン押えボルトの 増締め	
グランド部からの 漏水 (外ねじ式の場合)	パッキン押えの片締め	パッキン押えボルトを 平均して締める	
(ア科はひ以の)物口)	弁棒の露出部に土砂等が 付着し、弁棒に傷がつく	・弁棒の清掃、取替え ・ヨークスタンドに防 塵カバーの取付け	
	弁座の損傷 (キャビテー ションなど)	・取替え ・中間開度での使用を 避ける	キャビテーションが発生し ない他機種の選定
全閉しているのに 弁座部から漏水して いる	充水後の管路の水圧試験 時に、弁箱上部に空気が 残っている(水圧試験時 に試験圧が下がる)	開閉操作を数回繰り返 し、弁箱内の残留空気 をなくす	実際にはバルブから漏水してないが残留空気の圧縮性により試験圧が下がることがある
騒 音 ・ 振 動	中間開度での運転で、キャビテーションが発生	キャビテーションが発 生しない開度または複 数台の運転とする	キャビテーションが発生 しない他機種の選定
例虫 日 · 7/以 到/	弁棒ねじ部の潤滑不足 (外ねじ式の場合)	グリスを補充	
	ボルト、ナットの緩み	増締め	

ご連絡いただくときは、次の項目をお知らせください。

故障の状況		
バルブ名称	運転期間	
呼び径	製造年月	
その他		

■標準仕様

呼 び 径	50~150						
形 式	手動式(内ねじ式 , 外ねじ式)						
呼び圧力 区 分	種類呼び圧力	接合形式	呼び径	試	力 弁座漏れ試験 MPa		
	2 種 7.5 K	→ 鋳鉄SGR-N形 → 異形管〈離脱防	50~150	1.75	0.75		
	3 種 10K	上リング内蔵型〉	50~150	2.3	1.0		
適用流体	上水・下水・工水。農水						
運 転	全開、全閉運転が原則です (絞り運転には、適しません)						
据付姿勢	立形が原則です(横・平・傾斜据付には適しません)						
塗 装	〈弁 本 体〉内面、外面ともエポキシ樹脂粉体塗装(マンセルN5.5) 〈ハウジング〉全面エポキシ系合成樹脂塗装(黒色)						
準拠規格	JWWA B 120 水道用ソフトシール仕切弁						

▼営業窓口 株式会社 **クボタ** バルブ事業部

営業所名	〒	住	所	電話番号	FAX番号
本 社	556-8601	大阪市浪速区敷津東1-2	-47	(06) 6648-2228	(06) 6648-2229
東京本社	103-8310	東京都中央区日本橋室町	T3-1-3	(03) 3245-3488	(03) 3245-3498
北海道支社	060-0003	札幌市中央区北三条西3	-1-44(札幌富士ビル)	(011) 214-3161	(011) 214-3118
東北支社	980-0811	仙台市青葉区本町2-15- (化	11 山台第一生命タワ-ビル)	(022) 267-8971	(022) 267-7305
中部支社	450-0002	名古屋市中村区名駅3-22-8(大東海ビル)		(052) 564-5031	(052) 564-5102
中国支社	730-0036	広島市中区袋町4-25(明:	治安田生命広島ビル)	(082) 546-0714	(082) 546-0723
九州支社	812-8691	福岡市博多区博多駅前3-	-2-8 (住友生命博多ビル)	(092) 473-2491	(092) 473-2508

▼工場窓口

枚 方 製 造 所 〒573-8573 大阪府枚方市中宮大池1-1-1 Tel 072(840)1027 Fax 072(840)1290 バルブ品質保証グル-プ